Italiano / English

GUIDA RAPIDA
SHORT GUIDE

P3L

CUSTOM

Grazie per aver scelto
un prodotto **Custom**®

Thank you for choosing
a **Custom**® product



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


Assicuratevi che vi siano i componenti illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati.

1. Adattatore CA
2. Cavo di alimentazione CA standard o cavo di alimentazione CA per mercato americano
3. Cavo seriale
4. Cavo USB
5. Documentazione (Guida rapida)
6. Rotolo carta
7. Dispositivo

BOX CONTENTS

Make sure that all the components illustrated below are present in the box and that there are no signs of damage.

1. AC adapter
2. Standard AC power supply cable or US market AC power supply cable
3. Serial cable
4. USB cable
5. Documentation (Short guide)
6. Paper roll
7. Device





DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1. Coperchio vano carta
2. LED di stato
3. Tasto FEED
4. Tasto OPEN
5. Uscita carta
6. Tasto ON/OFF
7. Porta alimentazione
8. Porta cassetto rendi resto
9. Porta Ethernet
10. Porta USB
11. Porta RS232

DEVICE DESCRIPTION

1. Paper compartment cover
2. Status LED
3. FEED key
4. OPEN key
5. Paper out
6. ON/OFF key
7. Power supply port
8. Cash drawer port
9. Ethernet port
10. USB port
11. RS232 port





ITALIANO

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO


- Collegare l’adattatore di rete in dotazione al dispositivo e alla presa di rete. Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicato sull’etichetta del dispositivo.
- Accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF.
- Spegnere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF.

ENGLISH


SWITCH THE DEVICE ON/OFF

- Connect the power adapter (supplied) to the device and the mains outlet. Use the type of electrical power supply indicated on the label.
- Turn device on pressing key ON/OFF.
- Turn device off pressing key ON/OFF.

1



2



SEGNALAZIONI DI STATO

LED DI STATO		DESCRIZIONE
-	OFF	DISPOSITIVO SPENTO
VERDE	ON	STAMPANTE ACCESA: NESSUN ERRORE
ROSSO ERRORE RECUPERABILE	X2	ERRORE DI INSTALLAZIONE DEL MECCANISMO / TEMPERATURA INFERIORE A -50 °C
ROSSO ERRORE RECUPERABILE	X3	QUASI FINE CARTA
ROSSO ERRORE RECUPERABILE	X4	ERRORE TAGLIERINA
ROSSO ERRORE RECUPERABILE	X5	TEMPERATURA SUPERIORE A 80 °C
ROSSO ERRORE RECUPERABILE	X6	COPERCHIO APERTO
ROSSO ERRORE NON RECUPERABILE	X10	ERRORE

STATUS MESSAGES

STATUS LED		DESCRIPTION
-	OFF	DEVICE OFF
GREEN	ON	PRINTER ON: NO ERROR
RED RECOVERABLE ERROR	X2	DEVICE MECHANISM INSTALLATION ERROR / TEMPERATURE BELOW -50 °C
RED RECOVERABLE ERROR	X3	LOW PAPER
RED RECOVERABLE ERROR	X4	AUTOCUTTER ERROR
RED RECOVERABLE ERROR	X5	TEMPERATURE ABOVE 80 °C
RED RECOVERABLE ERROR	X6	COVER IN OPEN
RED UNRECOVERABLE ERROR	X10	FLASH ERROR

ITALIANO

CARICAMENTO DELLA CARTA


- Premere il tasto OPEN per aprire il coperchio del dispositivo.
- OPZIONALE: Regolare la larghezza carta opportunamente mediante l'adattatore opzionale.
- Inserire il rotolo nel vano carta e far uscire la carta per alcuni centimetri.
- Chiudere il coperchio della stampante e attendere il caricamento automatico e il taglio della carta.

ENGLISH


LOADING THE PAPER ROLL

- Press OPEN button to open the printer cover.
- OPTIONAL: Adjust the paper width properly through the paper width adapter (optional).
- Place the roll in the paper compartment and pull out the paper for a few centimetres.
- Close the printer cover and wait until the paper is loaded and automatically cut off.


1




2




58 mm




3




4



5




6




AVANZAMENTO CARTA

- Ad ogni pressione del tasto corrisponde un avanzamento carta pari a una linea di stampa.
- Mantenendo premuto il tasto, la carta avanza in modo continuo.



PAPER FEED

- Each time you press the button, the paper advances a distance equal to a printing line.
- While holding down the button, the paper advances continuously.




STAMPA SELF TEST

- Per entrare nella modalità di SELF TEST, premere il tasto FEED.
- Mantenendo premuto il tasto FEED, accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF.
- Il dispositivo stampa la lista dei parametri. Per la configurazione dei parametri utilizzare il tool "Printer Tool" disponibile sul sito www.custom4u.it.

SELF TEST PRINT

- To enter the SELF TEST mode press the FEED key.
- While pressing the FEED key, switch on the device by pressing the ON/OFF key.
- The device prints the list of parameters. For the setting of the parameters use the "Printer Tool" tool available on the website www.custom4u.it.



PULIZIA

La pulizia regolare del dispositivo mantiene la qualità di stampa e ne prolunga la durata nel tempo. La tabella seguente riporta la pianificazione consigliata per la pulizia.

- OGNI CAMBIO ROTOLO
  Testina di stampa (1)
  Rullo (1)

- OGNI 5 CAMBI ROTOLO
  Percorso carta (2)(3)
  Sensori (2)
  Taglierina (2)

- OGNI 6 MESI O QUANDO NECESSARIO
  Carrozzeria (2)(4)
  Display lato cliente (2)(4)(5)
  Schermo LCD (6)

NOTE:
Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
Se si utilizza il dispositivo in ambienti molto polverosi, occorre ridurre gli intervalli di pulizia.

(1) Utilizzare alcol isopropilico
(2) Utilizzare aria compressa
(3) Utilizzare pinzette
(4) Utilizzare un panno morbido
(5) Non utilizzare prodotti a base di ammoniaca
(6) Utilizzare un panno anti-graffio inumidito con acqua

CLEANING

Cleaning your device regularly maintains print quality and may extend the life of the printer. The recommended cleaning schedule is shown in the following table.

- EVERY ROLL REPLACEMENT
  Printing head (1)
  Platen roller (1)

- EVERY 5 ROLL REPLACEMENT
  Paper compartment (2)(3)
  Sensors (2)
  Cutter (2)

- EVERY 6 MONTHS OR AS NEEDED
  Chassis (2)(4)
  Customer display (2)(4)
  LCD screen (2)(4)

NOTES:
Remove the mains plug from the wall socket.
If you use the device in dusty environments, should reduce the intervals between the cleaning operations.

(1) Use isopropyl alcohol
(2) Use compressed air
(3) Use tweezers
(4) Use a soft cloth
(5) Do not use ammonia based product
(6) Use a non-abrasive cloth slightly moistened with water

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI	
Interfacce	Porta USB Porte seriale RS232 Porta Ethernet Porta cassetto
DISPOSITIVO	
Risoluzione	203 dpi (8 dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa (8 dot/mm)
Affidabilità testina (1)	
Resistenza all'abrasione (2)	150 km (con carta consigliata, 12.5% duty cicle)
Velocità di stampa (1) (3)	200 mm/s
CARTA	
Tipo carta	Carta termica in rotolo Lato termico all'esterno del rotolo
Larghezza carta	80 mm ± 0.5 mm 58 mm ± 0.5 mm (con spondina opzionale)
SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE	
Tensione di alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
Frequenza	da 50 Hz a 60 Hz
Output	24 V, 2.5 A
Potenza	60 W
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Temperatura di funzionamento	da 0 °C a 40 °C
Umidità relativa	da 20% Rh a 90% Rh (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	da 10 °C a 60 °C
Umidità relativa di stoccaggio	da 10% Rh a 90% Rh (senza condensa)

NOTE:
(1) : Rispettando la regolare pianificazione della pulizia delle parti del dispositivo.
(2) : Sono esclusi i danni causati da graffi, ESD ed elettromigrazione.
(3) : Riferito ad uno scontrino tipico Custom (L = 10 cm, densità = 12.5% dots accesi).

TECHNICAL SPECIFICATION

GENERALS	
Interfaces	USB port RS232 serial port) Ethernet port Drawer port
DEVICE	
Resolution	203 dpi (8 dot/mm)
Printing method	Thermal with fixed head (8 dot/mm)
Head life (1)	
Abrasion resistance (2)	150 km (with recommended paper, 12.5% duty cicle)
Printing speed (1) (3)	200 mm/s
PAPER	
Type of paper	Thermal rolls Heat-sensitive side on outside of roll
Paper width	80 mm ± 0.5 mm 58 mm ± 0.5 mm (with optional paper width adapter)
POWER SUPPLY ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Power supply voltage	from 100 Vac to 240 Vac
Frequency	from 50 Hz to 60 Hz
Output	24 V, 2.5 A
Power	60 W
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	
Operating temperature	from 0 °C to 40 °C
Relative humidity	from 20% Rh to 90% Rh (w/o condensation)
Storage temperature range	from 10 °C to 60 °C
Storage relative humidity	from 10% Rh to 90% Rh (w/o condensation)

NOTES:
(1) : Respecting the regular schedule of cleaning for the device components.
(2) : Damages caused by scratches, ESD and electromigration are excluded.
(3) : Referred to a standard Custom receipt (L = 10 cm, density = 12.5% dots on).

ASSISTENZA TECNICA

- Localizzare l’etichetta prodotto situata sul fondo della stampante. Sull’etichetta sono riportati il codice prodotto PC, il numero di serie SN e la revisione hardware HW.
- Il numero di revisione firmware SCODE è reperibile sul report di setup.
- Accedere al sito www.custom4u.it, eseguire il login e utilizzare gli strumenti di supporto.

TECHNICAL SERVICE

- Find the product label located on the bottom of the printer. The label shows the product code PC, serial number SN and hardware release HW.
- The firmware release number SCODE can be found on the setup report.
- Login to the site www.custom4u.it and use the support tools.

www.CUSTOM4U.it

CUSTOM S.p.A. a socio unico
Via Isaac Newton 4
43010 Fontevivo (PR)
Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Assistenza Tecnica Clienti:
www.custom4u.it

© 2026 CUSTOM S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. CUSTOM S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto CUSTOM S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright CUSTOM S.p.A. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.
La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.

AVVERTENZE GENERALI

CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Non fissare in maniera indissolubile un prodotto o i suoi accessori come gli alimentatori se non specificatamente previsto da questo manuale.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- [Solo apparecchiature OEM] L'apparecchiatura deve essere installata all'interno di un chiosco o sistema che fornisca protezione meccanica, elettrica, antifuoco.
- L'impianto di rete deve essere conforme alle norme in vigore nel Paese in cui si intende installare l'apparecchiatura.
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A.
- Accertarsi che il cavo di rete in dotazione all'apparecchiatura, o che si intende utilizzare, sia compatibile con la presa disponibile nell'impianto.
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- L'alimentazione alla stampante deve essere fornita da un alimentatore di tipo SELV (definizione IEC60950-1 seconda edizione).
- [Solo apparecchiature DESK] L'alimentazione all'apparecchiatura deve essere fornita da un alimentatore di tipo approvato da CUSTOM S.p.A.
- Rispettare l'intervallo operativo dell'apparecchiatura e dei componenti accessori.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- L'apparecchiatura deve essere accessibile nelle sue componenti solamente a personale autorizzato ed addestrato.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.
- Utilizzare materiali di consumo consigliati o approvati da CUSTOM S.p.A.

IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55032 *(Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements)*
- EN EN55024/EN55035 *(Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements)*
- EN IEC/EN62368-1 *(Audio/video, information and communication technology equipment)*

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature dotate di moduli emettitori intenzionali di onde radio
La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere scaricate dal sito www.custom4u.it.



INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2012/19/UE sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.
- Per la raccolta differenziata delle parti componenti l'imballaggio verificare le disposizioni del proprio comune.

Il formato usato per questo manuale migliora l'uso di risorse naturali riducendo la quantità di carta necessaria per stampare questa copia.

NORMATIVE FCC
(FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSIONS)
SULLE INTERFERENZE IN RADIOFREQUENZA.

Questa nota è valida solo per i dispositivi che portano il marchio FCC.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti condizioni:
I dispositivi non devono causare interferenze dannose.
Il dispositivo può subire interferenze, che possono provocare problemi di funzionamento.

NOTA: il presente dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. I valori limite intendono garantire ragionevoli margini di protezione dalle interferenze nelle installazioni a carattere residenziale. Questo dispositivo genera, impiega e può emettere onde radio e può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni. Non viene comunque garantita l'assenza completa di interferenze in situazioni particolari. Se il dispositivo causa interferenze e disturbi alla ricezione radio o televisiva (evento che può essere accertato spegnendo e riaccendendo l'unità), l'utente può cercare di risolvere il problema applicando una o più delle seguenti misure:
Modificando l'orientamento o la posizione delle antenne riceventi.
Aumentando la distanza tra il dispositivo e l'unità ricevente.
Collegando il dispositivo a una diversa presa di corrente o a un diverso circuito elettrico rispetto a quello dell'apparecchio ricevente.
Consultando il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per assistenza.

Modifiche non autorizzate da CUSTOM S.p.A. possono rendere nulla la compatibilità con le normative FCC e le normative di settore canadesi, nonché impedire all'utente di usare il prodotto.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CUSTOM S.p.A. a socio unico
Via Isaac Newton 4
43010 Fontevivo (PR)
Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Customer Service Department:
www.custom4u.it

© 2026 CUSTOM S.p.A. – Italy. All rights reserved. Total or partial reproduction of this manual in whatever form, whether by printed or electronic means, is forbidden. While guaranteeing that the information contained in it has been carefully checked, CUSTOM S.p.A. and other entities utilized in the realization of this manual bear no responsibility for how the manual is used.
Information regarding any errors found in it or suggestions on how it could be improved are appreciated. Since products are subject to continuous check and improvement, CUSTOM S.p.A. reserves the right to make changes in information contained in this manual without prior notification.

The pre-installed multimedia contents are protected from Copyright CUSTOM S.p.A. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Mention of third-party products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. CUSTOM S.p.A. assumes no responsibility with regard to the performance or use of these products.

THE IMAGES USED IN THIS MANUAL ARE USED AS AN ILLUSTRATIVE EXAMPLES. THEY COULDN'T REPRODUCE THE DESCRIBED MODEL FAITHFULLY.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, THE INFORMATION GIVEN IN THIS MANUAL ARE REFERRED TO ALL MODELS IN PRODUCTION AT THE ISSUE DATE OF THIS DOCUMENT.

GENERAL INSTRUCTIONS

CUSTOM S.p.A. declines all responsibility for accidents or damage to persons or property occurring as a result of tampering, structural or functional modifications, unsuitable or incorrect installations, environments not in keeping with the equipment's protection degree or with the required temperature and humidity conditions, failure to carry out maintenance and periodical inspections and poor repair work.

GENERAL SAFETY INFORMATION

Your attention is drawn to the following actions that could compromise the characteristics of the product:

- Read and retain the instructions which follow.
- Follow all indications and instructions given on the device.
- Make sure that the surface on which the device rests is stable. If it is not, the device could fall, seriously damaging it.
- Make sure that the device rests on a hard (non-padded) surface and that there is sufficient ventilation.
- Do not fix indissolubly the device or its accessories such as power supplies unless specifically provided in this manual.
- When positioning the device, make sure cables do not get damaged.
- [Only OEM equipment] The equipment must be installed in a kiosk or system that provides mechanical, electrical and fire protection.
- The mains power supply must comply with the rules in force in the Country where you intend to install the equipment.
- Make sure that there is an easily-accessible outlet with a capacity of no less than 10A closely to where the device is to be installed.
- Make sure the power cable provided with the appliance, or that you intend to use is suitable with the wall socket available in the system.
- Make sure the electrical system that supplies power to the device is equipped with a ground wire and is protected by a differential switch.
- Before any type of work is done on the machine, disconnect the power supply.
- Use the type of electrical power supply indicated on the device label.
- These devices are intended to be powered by a separately certified power module having an SELV, non-energy hazardous output. (IEC60950-1 second edition).
- [Only POS equipment] The energy to the equipment must be provided by power supply approved by CUSTOM S.p.A.
- Take care the operating temperature range of equipment and its ancillary components.
- Do not block the ventilation openings.
- Do not insert objects inside the device as this could cause short-circuiting or damage components that could jeopardize printer functioning.
- Do not carry out repairs on the device yourself, except for the normal maintenance operations given in the user manual.
- The equipment must be accessible on these components only to trained, authorized personnel.
- Periodically perform scheduled maintenance on the device to avoid dirt build-up that could compromise the correct, safe operation of the unit.
- Do not touch the head heating line with bare hands or metal objects. Do not perform any operation inside the printer immediately after printing because the head and motor tend to become very hot.
- Use consumables approved by CUSTOM S.p.A.

CE

THE CE MARK AFFIXED TO THE PRODUCT CERTIFY THAT THE PRODUCT SATISFIES THE BASIC SAFETY REQUIREMENTS.

The device is in conformity with the essential Electromagnetic Compatibility and Electric Safety requirements laid down in Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU inasmuch as it was designed in conformity with the provisions laid down in the following Standards:

- EN 55032 *(Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements)*
- EN EN55024/EN55035 *(Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements)*
- EN IEC/EN62368-1 *(Audio/video, information and communication technology equipment)*

The device is in conformity with the essential requirements laid down in Directives 2014/53/EU about devices equipped with intentional radiators
The Declaration of Conformity and other available certifications can be downloaded from the site www.custom4u.it.



GUIDELINES FOR THE DISPOSAL OF THE PRODUCT

The crossed-out rubbish bin logo means that used electrical and electronic products shall NOT be mixed with unsorted municipal waste. For more detailed information about recycling of this product, refer to the instructions of your country for the disposal of these products.

- Do not dispose of this equipment as miscellaneous solid municipal waste, but arrange to have it collected separately.
- The re-use or correct recycling of the electronic and electrical equipment (EEE) is important in order to protect the environment and the wellbeing of humans.
- In accordance with European Directive WEEE 2012/19/EU, special collection points are available to which to deliver waste electrical and electronic equipment and the equipment can also be handed over to a distributor at the moment of purchasing a new equivalent type.
- The public administration and producers of electrical and electronic equipment are involved in facilitating the processes of the re-use and recovery of waste electrical and electronic equipment through the organisation of collection activities and the use of appropriate planning arrangements.
- Unauthorised disposal of waste electrical and electronic equipment is punishable by law with the appropriate penalties.
- For the waste sorting of the packaging materials, please check the local waste disposal laws.

The format used for this manual improves use of natural resources reducing the quantity of necessary paper to print this copy.

FCC STATEMENT
(FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSIONS).

This note is valid only for device bringing FCC trademark.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:

- The devices may not cause harmful interference.
- The devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications to this product not authorized by CUSTOM S.p.A. could void the FCC & Industry Canada regulations and negate your authority to operate the product.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Code :0578900M000075 Rev. 1.70

CUSTOM S.p.A.
World Headquarters
Via Isaac Newton 4
43010 Fontevivo (PR)
Italy
Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701
info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved

www.custom.biz